

1 Windows[®] XP 使用者 — 從此處開



請勿使用內附的軟體 CD。當您將此產品連接到個人電腦時，Microsoft Windows[®] XP 會自動安裝內建式列印和掃描軟體。


「掃描器與數位相機精靈」有支援掃描功能。Windows[®] XP 「說明」系統中包含了有關列印與掃描的說明。

2-10 設定硬體

1. 設定硬體的方式，如「快速安裝海報」步驟 2-10 所示。
2. 完成這些步驟之後，您可以藉由選擇 Windows[®] XP 「控制台」中的「**印表機和其他硬體**」，確認是否已安裝驅動程式。

11 設定傳真功能

設定傳真功能

1. 按前面板上的 **Setup (設定)**、**3**、**3**，設定接聽鈴聲。
按下 ，直到出現了所需的鈴聲次數，方法如下：
 - 電話專線連接 hp psc — 設定接聽鈴聲為 1。
 - 答錄機直接連接 hp psc — 設定接聽鈴聲為超出答錄機中選取的鈴聲次數兩聲即接聽。例如，若答錄機設定 4 次鈴聲，hp psc 便要設成 6 次。
 - 與 hp psc 在同一線路的電話公司「語音信箱」— 設定接聽鈴聲為**沒人接聽**。
2. 按下 **Enter** 鍵，接受設定。
3. 設定日期與時間及傳真標頭。



如需設定日期與時間及傳真標頭的相關資訊，請參閱《參考指南》的步驟 54 和 55。

12 使用您的 hp psc 之前須先閱讀

使用 hp psc 前面板進行影印、傳真及使用校樣的作業。**請勿使用「PC Save」(PC 儲存) 按鈕。**此功能需要用到 HP 軟體。

如需使用相片校樣及產品前面板功能的相關資訊，請參閱《參考指南》。

掃描方式

1. 將原稿放置在玻璃上。
2. 從您的電腦選擇「**開始**」>「**我的圖片**」。在「**圖片工作**」之下選擇「**從掃描器或相機取得圖片**」。
3. 遵循電腦螢幕上的指示。

使用相片卡

列印校樣

1. 將相片卡插入到 hp psc。
2. 當「**Save Photos to PC ?**」(儲存相片到 PC ?) 出現在前面板顯示幕上時，按 **2** 選取「否」。
3. 按下「**Proof Sheet**」(校樣) 按鈕，再按 **1** 以進行列印。
請參閱《參考指南》第 6 章，以取得更多關於使用相片卡與 hp psc 的資訊。

從相片卡上傳相片



將相機連接到電腦，並遵循相機隨附的指示。**請勿選擇 hp psc 前面板的「Save Photos to PC」(儲存相片到 PC)。**

13 Windows[®] XP 的 HP 軟體

如需 HP 軟體使用資訊以及有關搭配 Windows[®] XP 使用本產品的其他資訊，請查詢下列網址：

<http://www.hp.com/go/windowsxp>。

Windows[®] XP 的 HP 軟體，將會提供下列功能：

- 從 hp psc 上傳相片到您的電腦。
- 透過下列按鈕，將檔案掃描或儲存到電腦：
「**PC Save**」(PC 儲存) 按鈕。
- 使用電腦的影印及傳真功能。
- 使用「傳真設定精靈」。
- 設定掃描目的地。
- 使用 Readiris[™] 光學字元辨識 (OCR) 軟體。
- 「HP Director」(HP 管理員) 軟體、「HP Photo View Center」(HP 相片檢視中心)、電子式《使用手冊》及「Product Tour」(產品簡介)。

如果您無法連上 Internet，可參考《支援服務和規格》手冊中關於如何聯繫 Hewlett-Packard 客服中心的資訊。

註冊

線上註冊時，可選擇接收 Windows[®] XP HP 軟體的使用通知。
若要線上註冊，請至 <http://www.register.hp.com> 查詢。